DAW-K 130/10 EN1

Montagehinweis / *instruction for installation*

Der U-Bügel wird an die Wand/Decke geschraubt. Danach wird auf der Rückseite des Lautsprecher der Deckel demontiert und die ankommende Kabelleitung durch die zwei Kabelverschraubungen (Deckel) gefädelt.
Die ankommende Kabelleitung wird an die WAGO-Kunststoffklemme angeschlossen.
Der Deckel wird wieder montiert und das angeschlossene Lautsprechergehäuse (Lautsprecher-Übertrager Kombination) wird jetzt mit dem U-Bügel verschraubt.

The U-bracket is screwed to the wall / ceiling. Then the cover on the back of the loudspeaker is removed and the incoming cable line is threaded through the two cable glands (cover). The incoming cable line is connected to the WAGO plastic terminal. The cover is reassembled and the connected loudspeaker housing (loudspeaker-transformer combination) is now screwed to the U-bracket.